

# PROTECH® 有線式インターカム FD-300A 取扱説明書

この度はFD-300Aをご利用いただき誠にありがとうございます。  
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

### 安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。

お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表で区分し、説明しています。

<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
●	お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)
▲	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⊘	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
!	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

必ずお守りください。

- 煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!
- そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- お買い上げの販売店に御相談ください。

### 注意

必ずお守りください。

- 本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない!  
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。
- 機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない!  
火災・感電の原因となります。
- 機器がぬれたり、水が入らないようにする!  
火災・感電をおこすおそれがあります。  
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。


### 禁止

- 本機を改造しない!  
火災・感電の原因となります。
- 本機の裏フタ・キャビネット・カバー等をはずさない!  
感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- 水場で使用しない!  
火災・感電の原因となります。

## ■主な特長

- ・複数のFD-300A同士で同時通話ができます。
- ・専用ケーブルではなく、映像用BNCケーブルを使用します。
- ・マイク、ヘッドホンを各々に調整できます。
- ・乾電池(006P型)、外部電源の2電源使用出来ます。
- ・FD-800S(インカムステーション)と接続可能

## ■外形寸法及び各部名称




## ■セット内容


FD-300A、ヘッドセット、9V 006P×1、取扱説明書、保証書、ソニーカメラ用取付け金具、ネジ2種類各2ヶ

## ■取扱説明


1. FD-300Aのバッテリーケースをはずし9V角形電池(006P)を入れます。



2. 各々のFD300AにBNCケーブルを接続してください。



3. HS.MICボリュームを徐々に上げていきます。相手の声が自分のMICの声と同じように聞こえるようにMIC.HSボリュームを調整します。ハウリングを起こす場合はMICボリュームを絞ります。



※距離及び接続台数が増えるほどレベルが下がるので各々レベルを上げて下さい。  
ご使用にならない時は電源をOFFにしておくと電池が長持ちします。

## ■仕様

形式	BNC2線式インターカム	消費電力	約0.09W
ラインインピーダンス	22Ω	電源	内部 9V 006P×1、外部 DC 8~18V
伝送距離	最長2Km	使用温度	0°C~40°C
調整機能	マイクレベル、ヘッドホンレベル	保存温度	-20°C~60°C
入出力コネクタ	ライン用BNCコネクタ×2 ヘッドセット用Φ3.5ミニジャック リモート/外部電源用ミニ4ピン	質量	約260g
ヘッドセット	マイク部 ECM ヘッドホン部 32Ωオープンエアタイプ	外形寸法	63x37x131mm(幅x高さx奥行き)

## ■オプション

・TD-200	トークスイッチ(押し続けている間だけ通話可能です)	・BNC-30M	BNC-BNC30mケーブル
・TD-300	トークスイッチ+ミニ4PIN電源ケーブル	・BNC-100M	BNC-BNC100mケーブル
・TA-300	ソニーカメラアタッチメント(場合により金具が必要です)	・BND-1M	FD-800Sから電源を供給するケーブル
・BNC-10M	BNC-BNC10mケーブル	・FD-800S	インターカムステーション

### 修理・お問い合わせ窓口

Website <http://www.protechweb.jp> E-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

### PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~午後6時まで(土・日・祝日を除く)

修理品送  
り先

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0611