


PROTECH® DC電源分配器 わけ分け君® WAKE-1 取扱説明書

この度は WAKE-1 をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意		必ずお守りください。	
<p>警告 『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! <p>■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。</p> <p>■お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	<p>注意 『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。 ■水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。 <p>点検・整備・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。</p>	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。
		<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等をはずさない! 火災・感電の原因となります。 	<p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等をはずさない! 火災・感電の原因となります。
		<p>水場禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。 	<p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等をはずさない! 火災・感電の原因となります。

■外観・各部名称




■仕様

入力	DC電源入力※	Vマウント DC IN (バッテリー I/F) x1	Li-ionバッテリー	DC OUT出力は、POWERスイッチのON/OFFにかかわらず常時出力します。(入力電圧スルー出力)
		DC IN XLR 4P オス x1	DC 12 V ~ 18 V	
出力	DC出力※	Vマウント DC OUT (カメラ I/F) x1	DC IN入力電圧スルー出力	DC 8.4 V/5 V 出力は、POWERスイッチでON/OFFします。(安定化電源)
		BATTERY OUT XLR 4P メス x2	DC IN入力電圧スルー出力 各 2.5 A	
		BATTERY OUT CAMTAP メス x1	DC IN入力電圧スルー出力 2.5 A	
		DC OUT 2A x3 Mini 4P メス x3	DC IN入力電圧スルー出力 各 2.5 A DC 8.4 V (定電圧、過電流保護回路) 各 2 A	
		USB 5V 2A USB A type メス x2 x2	DC 5 V (定電圧、過電流保護回路) 各 2 A	
	DC出力電力容量	出力電力の合計がバッテリーの容量(能力)をこえないこと		
一般	使用温度	0°C ~ +40°C		
	保存温度	-20°C ~ +60°C		
	使用湿度	10% ~ 90% (結露のないこと)		
	寸法 (W×H×D)	約 92 mm x 138 mm x 44 mm (突起部分を含まず)		
	質量	約 350 g		
付属品	取扱説明書 / 保証書			


[注意] デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

■使用方法

DC 電源入力



DC 電源出力



注意：DC電源出力は、合計電力がバッテリー容量を越えないようにご注意ください。

注意：BATTERY 14.4V OUT カムタップ および XLR 4P、および DC OUT Mini 4P(14.4V) は、DC 14.4V と表記されていますが、DC出力電圧は、バッテリーまたは DC IN の入力電圧となります。

お問い合わせ窓口

○website <https://protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター
☎ **0567-24-4581**

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター
〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

○受付時間 午前10時～12時・午後1時～6時まで (土・日・祝日を除く)

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECH は日本ビデオシステムの登録商標です。

20220519